

KORISNIČKI PRIRUČNIK

DALJINSKI UPRAVLJAČ
za klima uređaje Korel KSAF

SADRŽAJ


Opis funkcijskih tipki na daljinskom upravljaču	3
Izgled daljinskog upravljača kad je zatvoren	3
Izgled daljinskog upravljača kad je otvoren	3
Rukovanje daljinskim upravljačem	4
Umetanje baterija	4
Podешavanje sata	4
Podешavanje timera	5
Funkcija „Timer On“	5
Funkcija „Timer Off“	5
Funkcija odvlaživanja i eliminacije plijesni	5
Noćno svjetlo	5
Štedljivi način rada	6
Upozorenja	6

OPIS FUNKCIJSKIH TIPKI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU


Izgled daljinskog upravljača kad je zatvoren

Napomena: funkcije hlađenja, grijanja, odvlaživanja, automatskog rada i ventiliranja mogu se kontrolirati kad je daljinski upravljač zatvoren

(slika 1)

1. Tipka „“ – služi za paljenje i gašenje klima uređaja


2. Tipka **MODE**: svakim pritiskom na ovu tipku odabire se jedan od mogućih načina rada i to sljedećim redoslijedom AUTO, COOL, DRY, FAN i HEAT, kako je prikazano na slici



! NAPOMENA: HEAT funkcija dostupna samo kod modela s toplinskom pumpom

3. Tipka **FAN** – pomoću ove tipke odabirete željenu brzinu rada ventilatora kako slijedi:

Niska (Low) --- Srednja (Med) --- Visoka (High) --- Auto

4. Tipka **SWING**: pritiskom na ovu tipku na LCD zaslonu pojavljuje se sljedeći simbol:  te se automatski podešava horizontalno strujanje zraka. Kad odaberete željeni smjer strujanja zraka ponovo pritisnite tipku SWING kako biste zaustavili kretanje horizontalne klapne (rešetke).

5. Tipka „+“ ili „-“ – služi za podešavanje temperature u rasponu od 16°C do 32°C

Izgled daljinskog upravljača kad je otvoren

(slika 2) – Napomena uz sliku: slika služi samo za ilustraciju, ako se neka od tipki prikazanih na slici ne nalazi na daljinskom upravljaču to znači da relevantna funkcija nije dostupna za kupljeni model

1. Tipka „Δ“ – služi za podešavanje sata, timera i stupnja vlage u prostoriji

Podešavanje sata i timera:

Ako tipku pritisnete jednom vrijeme se povećava za jednu minutu. Ako tipku držite pritisnutu od 1 do 3 s, vrijeme na zaslonu će se povećavati brzinom od 2min/s, odnosno 10 min/s ako tipku pritišćete od 3 do 5 s.


2. Tipka **HEALTH** – pritiskom na ovu tipku na zaslonu će se pojaviti simbol lista što znači da je aktivirano ispuštanje aniona iz klima uređaja. Ponovnim pritiskom na tipku funkcija se poništava i simbol nestaje.

3. Tipka **SLEEP** – služi za aktiviranje štedljivog načina rada uređaja. Nakon 7 sati od aktiviranja ove funkcije klima uređaj će se automatski ugasiti. Ponovnim pritiskom na tipku funkcija se poništava. Ova funkcija ne može se koristiti ako je uređaj podešen na Ventiliranje.

4. Tipka **POWER** – aktivira funkciju POWER kako bi se postigao max. učinak hlađenja ili grijanja, ponovnim pritiskom tipke funkcija se poništava.

NAPOMENA: ova funkcija je dostupna samo dok uređaj hladi ili grije

5. Tipka CLEAN (samo za modele s toplinskom pumpom)

- a) pritiskom tipke CLEAN horizontalne klapne će se vratiti u početni položaj za hlađenje te će se aktivirati funkcija čišćenja koja traje 35 min. Na ovaj način će se očistiti prašina s isparivača i osušiti voda nakupljena na isparivaču čime se eliminira plijesan i neugodan miris
- b) da biste poništili funkciju čišćenja ponovo pritisnite tipku CLEAN ili 
- c) simbol tipke CLEAN automatski nestaje sa zaslona unutar 35 min

NAPOMENA: funkcija CLEAN može biti podešena paralelno s funkcijom TIME START pri čemu će TIME START funkcija biti izvršena nakon funkcije CLEAN

6. Tipka TIMER/CLOCK

Podešavanje timera ON/OFF – pritiskom na ovu tipku na zaslonu se pojavljuje simbol sata, a vrijeme na timeru se podešava tipkom Δ ili ∇ , za potvrđivanje podešenog vremena držite tipku još 10 s, ako je podešeno vrijeme isto kao i stvarno vrijeme, postavka je nevažeća. Funkcija se deaktivira ponovnim pritiskom tipke TIMER/CLOCK.

Podešavanje sata – tipku držite 5 s kako bi se na zaslonu pojavio simbol 88:88. Pritisnite tipku Δ ili ∇ da biste podesili vrijeme, kad izaberete željeno vrijeme držite tipku još 10 s da biste ga potvrdili

7. Tipka „ ∇ “ - služi za podešavanje sata, timera i stupnja vlage u prostoriji

Podešavanje sata i timera:

Ako tipku pritisnete jednom vrijeme se smanjuje za jednu minutu. Ako tipku držite pritisnutu od 1 do 3 s, vrijeme na zaslonu će se smanjivati brzinom od 2min/s, odnosno 10 min/s ako tipku pritišćete od 3 do 5 s.

8. Tipka „“ – služi za paljenje i gašenje klima uređaja

9. Tipka FEELING – kad je funkcija aktivirana na zaslonu je prikazana stvarna sobna temperatura, a ako je funkcija isključena zaslon prikazuje podešenu temperaturu. Funkcija FEELING nije dostupna za vrijeme VENTILIRANJA.

RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

*Umetanje baterija

1. Otvorite poklopac spremnika za baterije u smjeru strelice
2. Umetnite dvije baterije poštujući oznake za polove (+/-)
3. Vratite poklopac

*Podešavanje sata

Pritiskom na tipku Δ ili ∇ podešavate vrijeme. Zaslon prikazuje prijepodneвно (am) i poslijepodneвно (pm) vrijeme u rasponu od 0:00 do 12:00.

Podešavanje vremena tijekom rada uređaja

1. pritišćite tipku TIMER/CLOCK pet sekundi, indikator vremena počinje bljeskati
2. tipkama Δ i ∇ podesite vrijeme
3. ponovo pritisnite tipku TIMER/CLOCK, postavke vremena su dovršene

***Podešavanje timera**

Funkcija „Timer ON“ – moguća samo kad je klima uređaj ugašen

1. Pritisnite tipku TIMER/CLOCK, na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se simbol sata uz oznaku ON
2. Tipkama Δ i \blacktriangledown podesite vrijeme
3. Kako biste potvrdili postavke ponovo pritisnite tipku TIMER/CLOCK

FUNKCIJA „Timer OFF“ – moguća samo kad je klima uređaj upaljen

1. Pritisnite tipku TIMER/CLOCK, na zaslonu daljinskog upravljača pojavit će se simbol sata uz oznaku OFF
2. Tipkama Δ i \blacktriangledown podesite vrijeme
3. Kako biste potvrdili postavke ponovo pritisnite tipku TIMER/CLOCK

FUNKCIJA ODVLAŽIVANJA I ELIMINACIJE PLIJESNI (samo kod modela s toplinskom pumpom)

Ovaj klima uređaj ima posebnu funkciju odvlaživanja i eliminacije plijesni koja se odabire sa „yes“ ili „no“. Ovu funkciju kontrolirate pomoću daljinskog upravljača i to dok je aktiviran jedan od sljedećih načina rada klima uređaja: HLAĐENJE, ODVLAŽIVANJE i AUTO pri čemu je horizontalna klapna postavljena u početni položaj za hlađenje.

Kad klima uređaj grije, unutarnji ventilator se okreće još 3 minute prije nego se potpuno zaustavi. Svrha ove funkcije je sušenje unutrašnjosti isparivača kako bi se spriječio nastanak plijesni i neugodnih mirisa.

NAPOMENA:

Navedena funkcija nije tvornički podešena što znači da ju možete samostalno podešavati i poništavati.

Podešavanje funkcije:

kad su klima uređaj i daljinski upravljač ugašeni usmjerite daljinski upravljač prema klima uređaju i neprekidno pritišćite tipku MODE pet puta u tri sekunde sve dok se ne oglasi zvučni signal (5 puta) koji označava da je funkcija aktivirana.

Poništavanje funkcije:

Ugasite klima uređaj, usmjerite daljinski upravljač prema klima uređaju i neprekidno pritišćite tipku MODE pet puta u tri sekunde sve dok se ne oglasi zvučni signal (5 puta) koji označava da je funkcija deaktivirana.

Dok je ova funkcija aktivirana ne preporučuje se paljenje klima uređaja dok odvlaživanje i eliminacija plijesni nisu potpuno dovršeni.

Funkcija nije dostupna ako je vrijeme ili štedljivi način rada zaustavljen.

NOĆNO SVIJETLO

U svrhu lakšeg rukovanja u mraku, daljinski upravljač ima plavo pozadinsko svjetlo i svijetleće tipke. Ako unutar 10 s ne upotrijebite daljinski upravljač plavo svjetlo će se automatski ugasi.

ŠTEDLJIVI NAČIN RADA

1. Pritisnite tipku SLEEP, indikator na unutarnjoj jedinici počinje bljeskati
2. Kod štedljivog načina rada, funkcija hlađenja omogućuje da se podešena temperatura poveća za 1 °C nakon jednog sata i za još 1 °C automatski nakon jednog sata
3. Kod štedljivog načina rada, funkcija grijanja omogućuje da se podešena temperatura smanji za 2 °C nakon jednog sata i za još 2 °C automatski nakon jednog sata
4. Klima uređaj može raditi u štedljivom načinu rada 7 sati nakon čega se automatski gasi

NAPOMENA: Ako pritisnete tipku MODE ili ON/OFF sa zaslona daljinskog upravljača nestaje SLEEP

UPOZORENJA

1. Usmjerite daljinski upravljač prema prijammiku klima uređaja
2. Daljinski upravljač bi trebao biti udaljen od prijammika max. 8 m
3. Ne smije biti nikakvih prepreka između daljinskog upravljača i prijammika
4. Ne bacajte daljinski upravljač
5. Ne izlažite daljinski upravljač sunčevim zrakama i drugim izvorima topline
6. Koristite dvije 7# baterije, ne upotrebljavajte električne baterije
7. Ako daljinski upravljač ne namjeravate koristiti duže vremena izvadite baterije
8. Ako se ne čuje zvučni signal iz unutarnje jedinice ili na zaslonu ne svijetli simbol transmisije znači da treba zamijeniti baterije
9. Ako pritiskom na bilo koju tipku daljinskog upravljača dolazi do resetiranja postavki znači da napajanje nije dovoljno i treba promijeniti baterije